

PRODOTTI MEAT

❖ BOBINE E MODULI ACCENSIONE

➤ BOBINE



➤ MODULI ACCENSIONE



❖ DIESEL

➤ SUPPORTI DIESEL



➤ VALVOLE FILTRI GASOLIO



➤ SENSORE ACQUA



➤ ADESCATORI



<p>➤ CONDOTTI E FLESSIBILI RECUPERO – GASOLIO</p>	
<p>➤ ELETTROVALVOLE DIESEL</p>	
<p>➤ KIT RIPARAZIONE DIESEL</p>	
<p>➤ KIT RIPARAZIONE POMPA DIESEL</p>	
<p>➤ MINUTERIE PARTI DIESEL</p>	
<p>➤ MODULI AGGIUNTIVI</p>	

<p>➤ REGOLATORI DI PRESSIONE CR</p>	
<p>➤ RISCALDATORI</p>	
<p>➤ SENSORI DI PRESSIONE CR</p>	
<p>❖ FILTRI</p>	
<p>➤ FILTRI ABITACOLO</p>	
<p>➤ FILTRI ARIA</p>	
<p>➤ FILTRI BENZINA</p>	

<p>➤ KIT FILTRO CAMBIO AUTOMATICO</p>	
<p>➤ FILTRI CAMBIO AUTOMATICO</p>	
<p>➤ FILTRI GPL</p>	
<p>➤ FILTRI INIEZIONE E DIESEL</p>	
<p>➤ FILTRI OLIO</p>	
<p>➤ FILTRO OLIO AVVITATO</p>	

➤ KIT FILTRI



❖ GESTIONE MOTORI

➤ CENTRALINE



➤ CORPI FARFALLATI



➤ REGOLATORE DI PRESSIONE



➤ GPL - CNG




<p>➤ INIETTORI</p>	
<p>➤ KIT FASCIO CAVI</p>	
<p>➤ MINUTERIE E KIT</p>	
<p>➤ MINUTERIE ELETTRICHE</p>	
<p>➤ MODULI COLLETTORE ASPIRAZIONE</p>	

<p>➤ MOTORINI PASSO PASSO</p>	
<p>➤ REGOLATORI DI PRESSIONE</p>	
<p>➤ RELE' E COMPONENTI</p>	
<p>❖ ILLUMINAZIONE E COMFORT</p>	
<p>➤ ALZACRISTALLI ELETTRICI</p>	
<p>➤ ASSIEME COMPLETI LAVAVETRI</p>	
<p>➤ ATTUATORI ELETTRICI BAGAGLIAIO</p>	

<p>➤ ATTUATORI PORTA</p>	
<p>➤ BRACCI TERGICRISTALLO</p>	
<p>➤ CAVI SPIRALATI</p>	
<p>➤ CENTRALINE AIRBAG</p>	
<p>➤ CENTRALINE ILLUMINAZIONE</p>	
<p>➤ COMMUTATORI LUCI PRINCIPALE</p>	

<p>➤ DEVIO GUIDA SGANCIO</p>	
<p>➤ INTERRUTTORI ABITACOLO</p>	
<p>➤ INTERRUTTORI ACCENSIONE</p>	
<p>➤ INTERRUTTORI ALZACRISTALLO</p>	
<p>➤ INTERRUTTORI LUCE FRENO</p>	
<p>➤ INTERRUTTORI LUCE RETROMARCIA</p>	

<p>➤ INTERRUTTORI LUCI EMERGENZA</p>	
<p>➤ INTERRUTTORI UNIVERSALI</p>	
<p>➤ MOTORINI TERGICRISTALLO</p>	
<p>➤ POMPETTE LAVAVETRO</p>	
<p>➤ SENSORI DI LIVELLO FARI E SOSPENSIONE</p>	
<p>❖ IMPIANTO AVVIAMENTO</p>	
<p>➤ ELETTROMAGNETI</p>	

<p>➤ PIGNONI</p>																					
<p>➤ PULEGGE</p>																					
<p>➤ ALTERNATORI</p>	 <table border="1" data-bbox="919 1048 1251 1122"> <tr> <td colspan="4">Part Number: 5510087</td> </tr> <tr> <td>Model:</td> <td>1.0</td> <td>Capacity:</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Year:</td> <td>1.6</td> <td>Capacity:</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>Accessories:</td> <td>30.20</td> <td>Capacity:</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Capacity:</td> <td>24</td> </tr> </table>	Part Number: 5510087				Model:	1.0	Capacity:	6	Year:	1.6	Capacity:	14	Accessories:	30.20	Capacity:	18			Capacity:	24
Part Number: 5510087																					
Model:	1.0	Capacity:	6																		
Year:	1.6	Capacity:	14																		
Accessories:	30.20	Capacity:	18																		
		Capacity:	24																		
<p>➤ MOTORINO DI AVVIAMENTO</p>	 <table border="1" data-bbox="919 1391 1251 1464"> <tr> <td colspan="4">Part Number: 5133473</td> </tr> <tr> <td>Model:</td> <td>1.0</td> <td>Capacity:</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>Year:</td> <td>1.6</td> <td>Capacity:</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>Accessories:</td> <td>30.20</td> <td>Capacity:</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Capacity:</td> <td>24</td> </tr> </table>	Part Number: 5133473				Model:	1.0	Capacity:	11	Year:	1.6	Capacity:	14	Accessories:	30.20	Capacity:	18			Capacity:	24
Part Number: 5133473																					
Model:	1.0	Capacity:	11																		
Year:	1.6	Capacity:	14																		
Accessories:	30.20	Capacity:	18																		
		Capacity:	24																		
<p>❖ MECCANICA</p>																					
<p>➤ COMPONENTI TRASMISSIONE</p>																					



<p>➤ RADIATORI OLIO</p>	
<p>➤ GUARNIZIONI</p>	
<p>➤ VALVOLE OLIO</p>	
<p>➤ VALVOLE VARIATORE DI FASE</p>	
<p>❖ MECCANISMO STERZO</p>	
<p>➤ KIT RIPARAZIONE POMPE IDROGUIDA</p>	
<p>❖ PARTI CONTROLLO EMISSIONE MOTORE</p>	

<p>➤ COMPLESSIVI EGR</p>	
<p>➤ ELETTROVALVOLE DI COMMUTAZIONE</p>	
<p>➤ MISURATORI MASSA ARIA</p>	
<p>➤ POMPE E VALVOLE ARIA</p>	

➤ SCAMBIATORI DI CALORE EGR



➤ SISTEMI ADBLUE



➤ SPINETTE MAF



➤ VALVOLE EGR



➤ VALVOLE VAPORE GASOLIO



❖ POMPE A VUOTO

<p>➤ ACCESSORI PER POMPE A VUOTO</p>	
<p>➤ POMPA VUOTO</p>	
<p>❖ POMPE CARBURANTE</p>	
<p>➤ ACCESSORI PER POMPE</p>	
<p>➤ GUARNIZIONI PER POMPE</p>	
<p>➤ ATTACCO RAPIDO</p>	

<p>➤ CESTELLI</p>	
<p>➤ COMANDI INDICATORE LIVELLO</p>	
<p>➤ POMPE ALTA PRESSIONE</p>	
<p>➤ POMPE MECCANICHE</p>	
<p>➤ POMPE SCIOLTE ESTERNE</p>	

<p>➤ POMPE SCIOLTE IMMERSE</p>	
<p>❖ RICAMBI CARBURATORI</p>	
<p>➤ KIT RIPARAZIONE CARBURATORI</p>	
<p>❖ RICAMBI ELETTRICI</p>	
<p>➤ POMPE ELETTRICHE ACQUA</p>	
<p>❖ SENSORI</p>	
<p>➤ COMPONENTI BATTERIA</p>	
<p>➤ INTERRUTTORI PRESSIONE OLIO</p>	

<p>➤ SENSORE CORSA PEDALE</p>	
<p>➤ SENSORI DI COPPIA</p>	
<p>➤ SENSORI DI DETONAZIONE</p>	
<p>➤ SENSORI DI POSIZIONE FARFALLA</p>	
<p>➤ SENSORI DI PRESSIONE</p>	

<p>➤ SENSORI DI PRESSIONE CARBURANTE</p>	
<p>➤ SENSORI DI PRESSIONE SERVOFRENO</p>	
<p>➤ SENSORI GIRI E FASE</p>	
<p>➤ SENSORI LIVELLO OLIO E REFRIGERANTE</p>	
<p>➤ SENSORI NOx E PARTICOLATO</p>	

<p>➤ SENSORI PARCHEGGIO</p>	
<p>➤ SENSORI PEDALE ACCELERATORE</p>	
<p>➤ SENSORI PRESSIONE GAS DI SCARICO</p>	
<p>➤ SENSORI TEMP. GAS DI SCARICO</p>	
<p>➤ SENSORI TEMPERATURA</p>	

<p>➤ SENSORI TPMS</p>	
<p>❖ SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO</p>	
<p>➤ FLANGE E TUBI ACQUA</p>	
<p>➤ SISTEMI TERMICI</p>	
<p>➤ CARTER DEL TERMOSTATO</p>	
<p>➤ TERMOSTATI</p>	
<p>❖ SISTEMA FRENANTE</p>	

<p>➤ CENTRALINE ABS</p>	
<p>➤ COMP. FRENO STAZIONAMENTO ELETTRONICO</p>	
<p>➤ SENSORI ABS</p>	
<p>➤ SENSORI USURA FRENI</p>	
<p>❖ SONDA LAMBDA</p>	
<p>➤ SONDE LAMBDA</p>	

<p>➤ SONDE LAMBDA UNIVERSALI</p>	
<p>❖ TURBOCOMPRESSORI</p>	
<p>➤ ATTUATORI ELETTRONICI TURBO</p>	
<p>➤ ATTUATORI ELETTROPNEUMATICI TURBO</p>	
<p>➤ ATTUATORI TURBO</p>	
<p>➤ CORE ASSY</p>	

<p>➤ FLESSIBILE ARIA</p>	
<p>➤ TUBO INGRESSO INTERCOOLER</p>	
<p>➤ GEOMETRIE VARIABILI</p>	
<p>➤ GUARNIZIONE PER TURBOCOMPRESSORI</p>	
<p>➤ TUBI OLIO COMPRESSORE</p>	

<p>➤ TURBOCOMPRESSORI</p>	
<p>➤ VALVOLA CIRCOLO ARIA</p>	
<p>❖ ARIA CONDIZIONATA</p>	
<p>➤ ACCESSORI E RICAMBI STAZIONI DI CARICA</p>	
<p>➤ ATTUATORI</p>	
<p>➤ COMPRESSORI</p>	

<p>➤ COMPRESSORI STANDARD</p>	
<p>➤ FILTRI DISIDRATATORI</p>	
<p>➤ GIUNTI VISCOSTATICI</p>	
<p>➤ GIUNTI VISCOSTATICI VENTOLA</p>	
<p>➤ KIT RIPARAZIONE CABLAGGIO</p>	

<p>➤ PRESSOSTATI</p>	
<p>➤ RESISTORI E REGOLATORI</p>	
<p>➤ VALVOLE CONTROLLO</p>	
<p>➤ VALVOLE ESPANSIONE</p>	
<p>➤ VENTILATORI ABITACOLO</p>	

➤ VENTOLE SPAL STANDART



PRODOTTI MI.RA.

❖ ALIMENTAZIONE

➤ ADESCATORI



➤ CARBURATORI



➤ CAVI ACCELERATORE



➤ COLLETTORI ASPIRAZIONE



<p>➤ KIT RIPARAZIONE POMPA DEPRESSORE</p>	
<p>➤ POMPE BENZINA</p>	
<p>➤ RACCORDI NAFTA</p>	
<p>➤ RONDELLE PER INIETTORI</p>	
<p>➤ SUPPORTI CARBURATORE</p>	

<p>➤ SUPPORTI FILTRO GASOLIO</p>	
<p>➤ TASSELLI FILTRO ARIA</p>	
<p>➤ TUBAZIONI RIGIDE PER ALIMENTAZIONE</p>	
<p>➤ TUBI CARBURANTE</p>	
<p>➤ TUBO CORRETTORE ANTICIPO</p>	

<p>➤ KIT PRIGIONIERE TURBINA</p>	
<p>➤ VALVOLE FILTRO GASOLIO</p>	
<p>➤ COLLETTORE NAFTA</p>	
<p>❖ CAMBIO E FRIZIONE</p>	
<p>➤ CAVI COMANDO CAMBIO</p>	
<p>➤ CAVI FRIZIONE</p>	

<p>➤ CILINDRI FRIZIONE</p>	
<p>➤ CUSCINETTI CAMBIO</p>	
<p>➤ KIT REGISTRO PEDALE</p>	
<p>➤ LEVERAGGIO CAMBIO</p>	
<p>➤ PARAOLIO CAMBIO</p>	

<p>➤ PEDALI FRIZIONE E ACCELERATORE</p>	
<p>➤ INGRANAGGI MARCIA</p>	
<p>❖ CARROZZERIA</p>	
<p>➤ COPRIPEDALI IN GOMMA</p>	
<p>➤ ELEMANTI DI FISSAGGIO</p>	
<p>➤ KIT RIPARAZIONE ALZAVETRO</p>	

<p>➤ PANTINE PARASOLE</p>	
<p>➤ POMELLI LEVA CAMBIO</p>	
<p>➤ TIRANTI ARRESTO PORTIERE</p>	
<p>❖ CUFFIE E TAMPONI</p>	
<p>➤ CUFFIE LATO CAMBIO</p>	
<p>➤ CUFFIE LATO RUOTA</p>	

➤ CUFFIE UNIVERSALI ESTENSIBILI PER GIUNTI



➤ SOFIETTI SCATOLA GUIDA



➤ TAMPONI AMMORTIZZATORE E PARAPOLVERE



❖ **DISTRIBUZIONE**


➤ GRUPPI DISTRIBUZIONE A CATENA






➤ INGRANAGGI DISTRIBUZIONE



<p>➤ PARAOLIO DISTRIBUZIONE</p>	
<p>➤ POMPE OLIO</p>	
<p>➤ RIPARI CINGHIA DISTRIBUZIONE</p>	
<p>❖ ELETTRICO</p>	
<p>➤ CONNETTORI ELETTRICI</p>	
<p>➤ FUSIBILI E VARIO</p>	

<p>➤ INTERRUTTORI ALZAVETRO</p>	
<p>➤ INTERRUTTORI VARI</p>	
<p>➤ LAMPADINE PER FARI PRINCIPALI</p>	
<p>➤ LAMPADINE PER INTERNI, AUSILIARI E VARIE</p>	
<p>➤ MORSETTI BATTERIA</p>	

<p>➤ NASTRI ISOLANTI</p>	
<p>➤ PINZE BATTERIA</p>	
<p>➤ POMPE SPRUZZO LAVACRISTALLI</p>	
<p>➤ RESISTORI</p>	
<p>❖ FASCETTE</p>	
<p>➤ FASCETTE AUTOBLOCCANTI UNIVERSALI</p>	

<p>➤ FASCETTE IN ACCIAIO AUTOBLOCCANTI</p>	
<p>➤ FASCETTE IN ACCIAIO INOX PER CUFFIE IN TERMOPLASTICA</p>	
<p>➤ FASCETTE IN ACCIAIO ZINCATO AD ORECCHIO</p>	
<p>➤ FASCETTE IN NYLON</p>	
<p>➤ FASCETTE STRINGITUBO IN ACCIAIO ZINCATO</p>	
<p>❖ FRENO</p>	

<p>➤ CAVI COMANDO FRENI A MANO</p>	
<p>➤ REGOLATORI GANASCE FRENO</p>	
<p>➤ SEGNALATORI DI USURA PASTIGLIE FRENO</p>	
<p>➤ TUBI FRENO</p>	
<p>➤ VALVOLA SERVOFRENO</p>	

<p>➤ SERBATOIO LIQUIDO FRENO</p>	
<p>❖ MANICOTTI</p>	
<p>➤ MANICOTTI CARBURAZIONE</p>	
<p>➤ MANICOTTI PASSAGGIO ACQUA</p>	
<p>➤ MANICOTTI PASSAGGIO ARIA</p>	
<p>➤ MANICOTTI PASSAGGIO OLIO E CARBURANTE</p>	

<p>➤ MANICOTTI UNIVERSALI</p>	
<p>❖ MOLLE</p>	
<p>➤ MOLLE MOTORE</p>	
<p>➤ MOLLE PEDALI ACCELERATORE, FRENO E FRIZIONE</p>	
<p>➤ MOLLE A GAS PER COFANI E PORTELLONI</p>	
<p>➤ VARI - MOLLE</p>	
<p>❖ MOTORE</p>	




<p>➤ ALBERI A CAMME</p>	
<p>➤ ASTINE LIVELLO OLIO</p>	
<p>➤ BILANCIERI</p>	
<p>➤ COMPONENTI SFIATO</p>	
<p>➤ COPERCHI FILTRO OLIO</p>	


<p>➤ COPPE OLIO</p>	
<p>➤ GUARNIZIONI VARIE</p>	
<p>➤ GUIDE ASTINE LIVELLO OLIO</p>	
<p>➤ PUNTERIE IDRAULICHE</p>	
<p>➤ RONDELLE PER TAPPI COPPA OLIO</p>	

<p>➤ TAPPI COPPA OLIO</p>	
<p>➤ TAPPI MONOBLOCCO</p>	
<p>➤ TUBI PASSAGGIO OLIO</p>	
<p>➤ VALVOLE REGOLAZIONE PRESSIONE MOTORE</p>	
<p>➤ VARI - MOTORE</p>	
<p>❖ PULEGGE</p>	

<p>➤ BULLONI FISSAGGIO PULEGGE</p>	
<p>➤ PULEGGE ALBERO MOTORE</p>	
<p>➤ PULEGGE POMPA ACQUA</p>	
<p>❖ RAFFREDDAMENTO</p>	
<p>➤ ANELLO O-RINGS</p>	
<p>➤ COMPONENTI RADIATORE</p>	

<p>➤ DISCHI VISCOSTATICI</p>	
<p>➤ FLANGE E TERMOSTATI</p>	
<p>➤ RACCORDI ACQUA UNIVERSALI</p>	
<p>➤ RACCORDI ACQUA UNIVERSALI A 3 VIE</p>	
<p>➤ RACCORDI ACQUA UNIVERSALI A L</p>	

<p>➤ RACCORDI SPRUZZATORI TERGIVETRO</p>	
<p>➤ RUBINETTI STUFA</p>	
<p>➤ SCAMBIATORI DI CALORE</p>	
<p>➤ SERBATOI ACQUA</p>	
<p>➤ TAPPI CIECHI N GOMMA</p>	

<p>➤ TUBI ACQUA</p>	
<p>➤ TUBI PASSAGGIO ARIA IN CARTA E ALLUMINIO</p>	
<p>➤ INTERCOOLER RADIATORE</p>	
<p>❖ RUOTE</p>	
<p>➤ COLONNETTE RUOTA</p>	
<p>➤ CUSCINETTI RUOTA</p>	

➤ DADI MOZZO



➤ GHIERE CUSCINETTI



➤ MOZZI RUOTA ANTERIORI



➤ MOZZI RUOTA POSTERIORI



<p>➤ SEMIASSI DIFFERENZIALI</p>	
<p>➤ TAPPI PARAGRASSO PER MOZZI RUOTA</p>	
<p>❖ SCARICO</p>	
<p>➤ ANELLI CONGIUNZIONE COLLETTORI SCARICO</p>	
<p>➤ ANTIVIBRANTI</p>	
<p>➤ CAVALLOTTI MARMITTA</p>	

➤ CAVALLOTTI MARMITTE PER VETTURE FRANCESI



➤ COLLETTORI SCARICO



➤ DADI FISSAGGIO COLLETTORE



➤ FLESSIBILI PER SILENZIATORI



➤ KIT CONGIUNZIONE SCARICO



➤ SUPPORTI TUBO SCRICO



➤ TUBI CONGIUNZIONE SCARICO



➤ TUBI SENSORE GAS DI SCARICO




❖ SENSORI E INTERRUTTORI

➤ INTERRUTTORI LUCE FRENO



➤ INTERRUTTORI LUCE RETROMARCIA



<p>➤ INTERRUTTORI PEDALE FRIZIONE</p>	
<p>➤ INTERRUTTORI PRESSIONE OLIO</p>	
<p>➤ SENSORI LIVELLO OLIO MOTORE</p>	
<p>➤ SENSORI NUMERO GIRI E FASE DEL MOTORE</p>	
<p>➤ TERMOINTERRUTTORI PER ELETTROVENTILATORI</p>	

<p>➤ TRASMETTITORI DI TEMPERATURA ACQUA</p>	
<p>❖ SOSPENSIONE</p>	
<p>➤ ASSALI POSTERIORI</p>	
<p>➤ BALESTRE</p>	
<p>➤ BARRE STABILIZZATRICI</p>	
<p>➤ BOCCOLE BALESTRA</p>	

<p>➤ BOCCOLE SOSPENSIONE BARRA STABILIZZATRICE</p>	
<p>➤ BRACCI SOSPENSIONE</p>	
<p>➤ CUSCINETTI SUPPORTO AMMORTIZZATORE</p>	
<p>➤ KIT RIPARAZIONE BRACCI SOSPENSIONE</p>	
<p>➤ SILENTBLOCK</p>	

<p>➤ SUPPORTI AMMORTIZZATORE</p>	
<p>➤ TIRANTI BARRA STABILIZZATRICE</p>	
<p>❖ SPAZZOLE TERGI</p>	
<p>➤ REFILL</p>	
<p>➤ SPAZZOLE TERGI ANTERIORE FLAT BLADE VISION MULTI</p>	
<p>➤ SPAZZOLE TERGI ANTERIORE UNIVERSALI VISIONCLASSIC</p>	

➤ SPAZZOLE TERGICRISTALLO POSTERIORI



❖ STERZO

➤ BARRE DIREZIONI E SNODI STERZO



➤ BOCCOLE SCATOLE STERZO



❖ SUPPORTI MOTORE

➤ SUPPORTI MOTORE E CAMBIO



❖ TAPPI OLIO E RADIATORE

➤ TAPPI INTRODUZIONE OLIO



➤ TAPPI PER RADIATORI E VASCHE



❖ TRASMISSIONE

➤ CROCIERE CARDANICHE PER ALBERI DI TRASMISSIONE



➤ CROCIERE TRIPODI SEMIASSEPARAOILIO DIFFERENZIALE



➤ SMORZATORI ALBERO TRASMISSIONE



➤ SUPPORTI TRASMISSIONE



❖ VARIO

<p>➤ CUSCINETTI COMPRESSORE AC</p>	
<p>➤ CUSCINETTI UNIVERSALI</p>	
<p>➤ GUANTI</p>	
<p>➤ KIT TIRANTI COFANO</p>	
<p>➤ NASTRO ESTENSIBILE IN SILICONE</p>	

<p>➤ CAVI CONTACHILOMETRI</p>	
<p>➤ CERNIERA COFANO ANTERIORE</p>	
<p>➤ BOBINA ACCENSIONE</p>	
<p>➤ TAPPO SERBATOIO ACQUA</p>	
<p>➤ ANTENNA AUTORADIO</p>	
<p>❖ FIAT 500 CLASSICA TUTTE LE MERCEOLOGIE SOPRA INDICATE ESEMPI DI ARTICOLI PER FIAT 500 CLASSICA</p>	



<p>➤ STAFFA FISSAGGIO MARMITTA</p>	
<p>➤ SERBATOIO LIQUIDO FRENO</p>	
<p>➤ COLLETTORE SCARICO</p>	
<p>➤ SERBATOIO PER TERGICRISTALLO</p>	
<p>➤ MANICOTTO STUFA</p>	

<p>➤ TUBO INTERMEDIO</p>	
<p>➤ SUPPORTO ALBERO MOTORE</p>	
<p>➤ GUARNIZIONI</p>	
<p>➤ INGRANAGGO</p>	
<p>➤ POMELLO IN LEGNO</p>	